



Famatel



MOD-52 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

1. Be/ki kapcsoló szívóerő ellenőrzés
2. Hordozó fogantyú
3. Útmutató
4. Porzsák töltésjelző
5. Felső fedél
6. Felső fedél nyitó gombja
7. A szívótömlő csatlakozási nyílása
8. Hordozó fogantyú függőleges helyzetben
9. Tápkábel
10. Levegőűrítő szűrőrács
11. Levegőűrítő szűrő külső szivacs betét
12. HEPA 13 szűrő
13. Levegőűrítő szűrő belső szivacsbetét
14. 3,0 literes porzsák
15. Kerekek
16. Fém teleszkópos pálca
17. Szívótömlő rögzítőgyűrű
18. Szívótömlő
19. Szívótömlő fogantyúja
20. Padló- és szőnyegszerszám
21. Hasított rögzítés mozgatható kefével
22. Motorszűrő
23. Vezetéktekerceselő (gomb)



PARAMÉTEREK

- ▶ 5 fokozatú szűrőrendszer: - textil porzsák 2,0 l
- ▶ HEPA típusú szűrő
- ▶ 2 szivacs szűrő
- ▶ habszűrő
- ▶ Szívási teljesítmény beállítása
- ▶ Porzsák megtelt jelző
- ▶ Fém teleszkópos cső
- ▶ Kábel tekercs
- ▶ Parkolórendszer vízszintes és függőleges helyzetben - kényelmes tárolás
- ▶ 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozó – könnyű manőverezést tesz lehetővé
- ▶ Kényelmes hordozó fogantyú
- ▶ 5 m-es tápkábel
- ▶ Porszívó hatótáv 7,0 m

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- ▶ Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
 - ▶ Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja a porszívót, vagy mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási tevékenységet végez.
 - ▶ Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a konnektorban lévő feszültség megegyezik-e a porszívóéval.
 - ▶ Ne akassza fel a kábelt éles szélekre, és ne érintkezzen korrozív felületekkel.
 - ▶ Soha ne húzza meg a tápkábelt a porszívó áramforrásról való leválasztásához.
 - ▶ Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt porszívót.
 - ▶ Legyen különösen óvatos, ha gyerekek vannak a porszívó közelében. Ne engedje, hogy a porszívó elmozduljon a tápkábel mentén, mert ez károsíthatja a kábel szigetelését.
 - ▶ Ne használjon sérült készüléket, még akkor sem, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült – ilyen esetben vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizbe.
 - ▶ Ne használja a készüléket, ha leejtették, vagy bármely része megsérült.
- Vigye el őket egy hivatalos szervizbe javításra.
- ▶ Ne próbálja meg használni a készüléket, ha bármilyen gyanúja merül fel, hogy megsérült vagy.
 - ▶ A gyártó által nem javasolt tartozékok használata károsodást okozhat.
 - ▶ a készülék károsodása, személyi sérülést vagy tüzet okozhat.
 - ▶ Legyen különösen óvatos a lépcső porszívózásakor.
 - ▶ Ha azt észleli, hogy folyadék szivárog a vízszűrő tartályából, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
 - ▶ Ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba - a tápkábelnek és a csatlakozónak mindig száraznak kell lennie
 - ▶ Ne használja a porszívót gyúlékony és maró hatású folyadékok, egészségre veszélyes por, oldószerek, gyufa, hamu, cigarettacsíkkék, olajok, éles tárgyak és 60°C feletti hőmérsékletű tárgyak összegyűjtésére, mert ez komoly robbanásveszélyt, vagy tüzet okozhat. .
 - ▶ Ne porszívózzon gyúlékony folyadékok és anyagok közelében
 - ▶ A porszívó műanyag háza miatt tartsa távol a készüléket minden hőforrástól (fűtőtest, tűzhely stb.)
 - ▶ Ha száraz porszívózást végez a vízszűrő testével, ne használja a porszívót víz nélkül.
 - ▶ Ne porszívózzon embereket vagy állatokat porszívóval, és különösen ügyeljen arra, hogy a szívófejek ne kerüljenek közel a szemükhöz és a fülükhöz.
 - ▶ Ne porszívózzunk szűrők nélkül, vagy ha azok sérültek.
 - ▶ Ne tartsa, ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz nedves kézzel.
 - ▶ Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófüvókákat , hogy nincs bennük szennyeződés.
 - ▶ Óvatosan vezesse át a porszívót a küszöbökön és egyéb felületi egyenetlenségeken, hogy ne okozzon túlzott vízfodrozódást a tartályban. Ez kis mennyiségű víz kifolyását okozhatja a készülékből.
 - ▶ Munka közben ügyeljen arra, hogy a porszívó ne essen le, vagy ne árhassza el vízzel.
 - ▶ A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze megfelelően fel van szerelve.
 - ▶ Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
 - ▶ A tartozékok cseréje előtt kapcsolja ki a porszívót
 - ▶ A berendezés nem használható külső kapcsolókkal, időzítők vagy külön távirányító rendszerrel.
 - ▶ A porszívó csak természetes helyzetben, azaz az asztalon, a földön üzemeltethető stabilan mind a négy kerekeken.
 - ▶ Ne takarja el a porszívó bemeneti és kimeneti nyílásait.
 - ▶ Minden alkalommal, amikor a készüléket használja, ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg a tartályt.

► A csövek és a tömlő belsejének kiszárításához a készüléknek egy ideig száraz levegőt kell szívnia. Ezzel elkerülhető a kellemetlen szag kialakulása

A porszívó kizárólag otthoni használatra készült.

Gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést felügyelet nélkül.

- A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- Kérjük, ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyja a csomagolás egyetlen részét sem szabadon hozzáférhető helyen (műanyag zacskók, kartondobozok, hungarocell stb.).

STATIKUS ELEKTROMOSSÁG

Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom mellett a készülék enyhe elektrosztatikai feltöltődését okozhatja. Ez természetes, nem károsítja a készüléket, és nem minősül a készülék hibájának. A jelenség minimalizálása érdekében ajánlott: gyakran üsse ki a készüléket a helyiségben lévő tárgyak fémcsővel való megérintésével, növelje a helyiség levegő páratartalmát,

Használjon általánosan beszerezhető anti-elektrosztatikus termékeket.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

Nyomja meg mindkét reteszt a szívótömlő rögzítőgyűrűjén (17), helyezze be a gyűrűt a nyílásba (7), és engedje el a reteszeket. A szétszereléshez nyomja meg ismét a reteszeket, és távolítsa el a gyűrűt (17) a nyílásból (7).

Csatlakoztassa a szívótömlő (18) másik oldalát a fogantyúhoz (19), és csatlakoztassa a fém teleszkópos pálcát (16) a fogantyú (19) másik oldalához. Szerelje fel az egyik szerszámot (20) vagy (21) a pálcá végére.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A porszívó bekapcsolása előtt tekerje le a tápkábelt (9) megfelelő hosszúságúra, és dugja be a hálózati aljzatba. A tápkábel sárga jelzése jelzi az optimális hosszt. Ne húzza ki a kábelt a piros jelzésen túl! A kábel letékerése közben ne nyomja meg a kábeltekercselő gombot (23). 2. Nyomja meg a kapcsolót (1) a porszívó bekapcsolásához. Munka közben szabályozhatja a szívást teljesítményt a szívóerő-szabályozó balra vagy jobbra mozgatásával egy megfelelő pozícióba. JEGYZET! Javasoljuk, hogy a porszívó bekapcsolása előtt a szívóerő-szabályozót (1) MIN állásba állítsa!

FIGYELEM! A porzsák töltöttségi szintjét jelző lámpa pirosra vált, ha a szívótömlő eltömődött vagy a csőzsák megtelt. Ki kell cserélni a porzsákot, vagy el kell távolítani az eltömődést a szívótömlőből.

TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

PADLÓ-SZŐNYEG RÖGZÍTÉS

Nagy sima felületek tisztítására tervezték. Fel van szerelve görgőkkel, amelyek megkönnyítik a mozgást a nehezen hozzáférhető helyeken és egy rugalmas csatlakozással, amely összeköti a szívótömlővel, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő irányítást. Ha megnyomja a felső tartozékház gombját (váltás kefémodellre, egy sor merev sörté jelenik meg az alján, megkönnyítve a kemény padlók tisztítását).

RUHA RÖGZÍTÉS MOZGATÓ KEFEVEL

Nehezen hozzáférhető helyek, például szobasarkok, bútorok mellett és alatt, valamint kanyarokban és rések tisztítására használható. Kiválóan alkalmas számítógépes billentyűzetek fiókok, radiátorok vagy ablakkeretek tisztítására is.

A PORZSÁK CSERÉJE

A porzsák cseréjéhez válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, válassza le a szívótömlőt (18), nyomja meg a gombot (6) a felső fedél (5) kinyitásához, csúsztassa ki a porzsákot.

Cserélje ki a porzsákot, húzza ki a készüléket az áramforrásból, vegye le a szívótömlőt (18), nyomja meg a gombot (6) a felső fedél (5) kinyitásához, csúsztassa ki a porzsákot.

A PORZSÁK CSERÉJE

Miközben a bemeneti nyílással felfelé tartja a karimát. Helyezzen be új porzsákot. Vásárolhat tartalék porzsákokat.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE

A porszívó normál használatához rendszeres időközönként ki kell cserélni vagy meg kell tisztítani a levegőszűrőt, amely védi a motort a porzsák oldalától, valamint a levegő-kimeneti szűrőt. Ehhez válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és válassza le a szívócsövet.

1. Oldja ki a burkolatban lévő reteszt (10), távolítsa el a fedelet, majd távolítsa el a szűrőket (11) (12) (13).
2. Távolítsa el a motorszűrőt (22). A szűrőhöz úgy férhet hozzá, ha felemeli a fedelet (5), és eltávolítja a porzsákat (14). Távolítsa el a szűrőelemet (22).
3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőelemet (12) a portól. A HEPA szűrőelemnek tökéletesen száraznak kell lennie az újbóli beszerelés előtt. A fedél (10) bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a HEPA szűrőelem egy vonalban van. Ne mossa ki a HEPA szűrőelemet.
4. Mossa ki a szűrőpatronokat (11), (13), (22) folyó és hideg víz alatt. Mosás után alaposan szárítsa meg a szerelvényeket.
5. A patronokat havonta vagy a használatától függően gyakrabban kell tisztítani). Ha egy autós patron túlságosan szennyezett vagy sérült, cserélje ki egy újra.
6. A szűrőelemek beszerelésekor gondosan igazítsa őket a házba és a porszívóba. **VIGYÁZAT: A FELSZERELT SZÜRŐKAZETTÁNAK TELJESEN SZÁRAZNAK KELL LENNIE. A NEDVES SZÜRŐ FELSZERELÉSE ÁRAMÜTÉST OKOZHAT!**

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tisztítsa meg a porszívó házát és a többi külső elemet nedves ruhával. Ez lehetővé teszi a készülék jó megjelenésének megőrzését.
2. Erre a célra ne használjon éles tárgyakat vagy erős tisztítószeret (pl. oldószereket, mert ezek maradandó károsodást okoznak a porszívó házában).
3. Légszűrők és porzsák esetén kövesse a fenti utasításokat.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A ciklon kamrát és a porgyűjtő tartályt nem lehet behelyezni a helyére	A motor szűrők nem lettek megfelelően elhelyezve	Helyezze el megfelelően a motor szűrőket
A porszívó tartály túlmelegszik	A porszívó tartály enyhe hőmérséklet emelkedése normális, amennyiben a hőmérséklet jelentősen emelkedik, azonnal kapcsolja ki a készüléket és várja meg amíg lehül.	
Alacsony szívó erő	A szűrők nagyon piszkosak	Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőket
	A porgyűjtő tartály tele van	
	A gégecső vagy a fém teleszkópos szívócső eltömődött	Távolítsa el az eltömődést

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján vannak feltüntetve.

Tápkábel hossza: 4,2 m

Működési sugár: 5 m

MEFJEGYZÉS! Az MPM és az S.A. fenntartja a jogot a műszaki adatok módosítására

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet kidobni más háztartási hulladékokkal együtt, az EU teljes területén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásait a szabályozatlan hulladék kezelésnek, hasznosítsa újra felelősségteljesen, hogy támogassa az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A használt termékének megfelelő kidobásának módjáról kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedéssel ahol termékét vásárolta, vagy használja a hulladék gyűjtési rendszert.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN.

Gyártó: MPM agd S.A. Lengyelország

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft
H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4. Hungary