



Használati utasítás

MPA-02

1 literes edény rizshez vagy kásához
A három átlátszó tál teljes kapacitása 10 liter. Ez a következőképpen oszlik meg:

- Alsó tál: 3,1 liter
- Középső tál: 3,3 liter
- Felső tál: 3,6 liter



A munka végét hangjelzés jelzi
Lehetőség több étel egyidejű elkészítésére



Egészséges főzés egy gramm extra
zsír nélkül



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat.
- A készülék ételek hőkezelésére szolgál, csak rendeltetésszerűen használja.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- A készüléket földelt csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni!
- A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távirányítóval történő működtetésre.
- Ne csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba nedves kézzel.
- Ne húzza ki a villásdugót a konnektorból a vezetéknél fogva.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készülék nincs használatban, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt.
- Ne akassza a tápkábelt éles peremekre, ne engedje forró felületekkel érintkezni, és ne lógjon le a munkalap széléről.
- A készüléket sima, hő- és nedvességálló, stabil felületre kell helyezni.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok, például függönyök, terítők stb. közelébe, mert ez tüzet okozhat.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázüzemű tűzhely, főzőlap, sütő stb. közelébe.
- A készüléket megfelelő távolságra helyezze az elektromos aljzatoktól, hogy elkerülje a készülékből származó víz/gőz véletlen érintkezését az aljzattal.
- Ügyelni kell arra, hogy az eszköz vezérlőit (kapcsolók, tekerők stb.) ne érje elárasztás vagy fröccsenő víz.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készülék alsó részét, kábelét vagy töltőjét.
Ne mozgassa a működésben lévő készüléket.
- A tartályban lévő vízszintnek mindig a minimum és maximum jelölések között kell maradnia.
- A készülék túl kevés vízzel (a minimum szint alatt) történő használata a pároló fűtőelemeinek túlmelegedését és ezzel a készülék károsodását okozhatja.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
- Különös óvatossággal járjon el, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében.
- A működés közbeni készülék felnyitása forró gőz kiáramlásával jár – fokozott óvatossággal végezze! A készülék felületei működés közben melegebbé válhatnak.
- Legyen óvatos, a készülék egyes alkatrészei magas hőmérsékletre hevülnek, és a készülék kikapcsolása után hosszú ideig meleg maradhatnak.
- A működő készüléket csak az erre kijelölt felületeknél (gombok, kapcsolók, fogantyúk stb.) fogja meg, és használjon védőeszközöket, például edényfogó kesztyűt.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata a készülék meghibásodását, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
- A készüléket csak teljesen lehűlt állapotban szabad szétszedni.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, szellemi képességekkel, tapasztalat vagy ismeret hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megfelelő oktatásban részesültek a biztonságos használatról és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felnőtt felügyelete mellett dolgoznak.
- Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetnek tisztítást/karbantartást.
- A készülék nem játék, és gyermekek nem használhatják játék céljára.
- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- A készülék hatékonyságának megőrzése és a mikroorganizmusok elszaporodásának elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa az útmutató „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” című fejezetében leírtak szerint.

- A készülék tisztításához nem szabad gőztisztítót használni.
 - Soha ne használjon sérült készüléket (pl. sérült kábellel vagy csatlakozóval); ilyen esetben forduljon hivatalos szervizhez.
 - A készüléket csak megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakember javíthatja.
 - A nem megfelelő javítás súlyos kockázatot jelenthet a felhasználó számára.
 - A gyermekek biztonsága érdekében ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen a csomagolóanyagok egyes részeit (pl. műanyag zacskók, kartondobozok, polisztirol stb.).
- FIGYELMEZTETÉS! Ne engedje, hogy a gyermekek fóliával játsszanak. Fulladásveszély!**

FIGYELEM! Forró felület!

Egyes alkatrészek működés közben felforrósodhatnak.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Alsó edény fogantyúkkal – 3,1 l űrtartalom
2. Középső edény fogantyúkkal – 3,3 l űrtartalom
3. Felső edény fogantyúkkal – 3,6 l űrtartalom
4. Pároló fedél
5. Tartály laza (szemes) élelmiszerekhez – 1,0 l
6. Lecsepegtető tálca fogantyúkkal
7. Gőzgenerátor fedél
8. Pároló alap
9. Működést jelző fény
10. Időkapcsoló tárcsa – 0–60 perc
11. Vízszintjelző
12. Vízbetöltő nyílás
13. Gőzgenerátor egység
14. Belső vízszintjelző
15. Víztartály (min. 300 ml, max. 1200 ml)
16. Kábelcsévélő rekesz
17. Csúszásgátló lábak



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Csomagolja ki a készüléket és a tartozékokat, távolítsa el a szállítási rögzítőelemeket, szalagokat, fóliákat.
2. Mossa el a pároló minden olyan részét, amely közvetlenül érintkezik az élelmiszerrel (lásd: **Tisztítás és karbantartás** fejezet). A pároló alapját (8) és a víztartályt nedves ruhával törölje át. Ne merítse vízbe a pároló alapját!
3. A készülék minden részét törölje szárazra a tisztítás után.

A PÁROLÓ HASZNÁLATA

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
2. Helyezze a pároló alapját (8) sima, stabil, víz- és hőálló felületre.
3. Helyezze a gőzgenerátor fedelét (7) a gőzgenerátor egységre (13).
4. Töltse fel a víztartályt (15) a kívánt mennyiségű vízzel – legalább 300 ml, legfeljebb 1200 ml. A vízszintet a vízszintjelzőn (11) is ellenőrizheti.
5. Helyezze a lecsepegtető tálcát (6) a gőzgenerátor fedelére (7). Ügyeljen rá, hogy megfelelően illeszkedjen a pároló alaphoz (8).
6. Helyezze az ételt a tálakba (1), (2), (3). Kisebb mennyiségű étel esetén használja csak az alsó tálat (1), vagy az alsó (1) és a középső (2) tálat. A tálak fogantyúin találja a jelöléseket.
7. Helyezze a megtöltött tálakat a lecsepegtető tálcára (6) a megfelelő sorrendben, majd zárja le a felső tálat a pároló fedelével (4).
8. Laza élelmiszerek (pl. rizs, dara) főzése esetén helyezze a tartályt (5) a kiválasztott táliba, majd fedje le a pároló fedelével (4).
9. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
10. Állítsa be az időkapcsoló tárcsával (10) a kívánt főzési időt – a működést a kijelzőfény (9) jelzi. Az idő 0–60 perc között állítható. Ne feledje: az első kb. 3 percben a pároló felmelegszik.
11. Működés közben ellenőrizze a vízszintet. Ha az a minimum alá csökken, pótolja a vizet a vízbetöltő nyíláson (12) keresztül.

FIGYELEM! A víz nélküli működtetés a készülék meghibásodásához vezethet! Folyamatosan ellenőrizze a vízszintet!

4 FIGYELEM! A működés közbeni tálakat és a fedelet csak edényfogó kesztyűvel emelje fel, kizárólag a fogantyúknál fogva! Forrázásveszély a forró gőz miatt!

12. Ellenőrizze a főzés állapotát.
13. A főzés végét hangjelzés és a kijelzőfény (9) kialvása jelzi.
14. Húzza ki a készüléket a hálózathoz.
15. Vegye ki a tálakat a párolóból a fogantyúknál fogva, edényfogó kesztyű használatával. Távolítsa el az ételt, hagyja a készüléket lehűlni. Öntse ki a maradék vizet a víztartályból (15) és a lecsepegtető tálcából (6), majd alaposan tisztítsa meg azokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, míg teljesen lehűl.
2. Mossa el a tálakat (1–3), a laza termékek tartályát (5), a pároló fedelet (4), a lecsepegtető tálcát (6) és a gőzgenerátor fedelét (7) enyhe mosószerrel, majd öblítse le és szárítsa meg.
3. Öntse ki a fel nem használt vizet a víztartályból (15), majd törölje szárazra a tartály (15) és a gőzgenerátor egység (13) belsejét egy ruhával.

FIGYELEM! A pároló alapját (8) soha ne merítse vízbe és ne tegye folyó víz alá! Csak nedves ruhával tisztítsa.

4. A használat intenzitásától és a víz keménységétől függően időnként vízkötelenítse a víztartályt (15) és a gőzgenerátor egységet (13). Ehhez töltsön bele ecetes vagy citromsavas oldatot, kapcsolja be a készüléket kb. 30 percre (minden edény, tálca és fedél legyen a helyén). Ezután húzza ki a készüléket, várja meg a lehűlést, öntse ki az oldatot, öblítse át a tartályt többször, majd törölje szárazra.
5. A készüléket száraz, napfénytől védett helyen tárolja. A tároláshoz a tálakat egymásba fordított sorrendben helyezze el, így helyet takaríthat meg.
6. A tálak (1–3), a pároló fedél (4), a tartály (5) és a lecsepegtető tálca (6) mosogatógépben is tisztíthatók.

TANÁCSOK ÉS TIPPEK A GŐZFŐZÉSHEZ

1. A gőzfőzés hosszabb időt vehet igénybe, mivel alacsonyabb hőmérsékleten történik, mint a hagyományos főzés.
2. Ha különböző főzési idejű ételeket készít egyszerre, a leghosszabb főzést igénylő étel mindig az alsó tálba kerüljön – ott a legmagasabb a hőmérséklet.
3. Célszerű az azonos méretű alapanyagokat választani – így egyenletesebben főnek meg.
4. Csak tiszta vizet töltsön a víztartályba. Fűszereket és só-t csak a főzés után adjon az ételhez.
5. A lecsepegtető tálcában összegyűlt folyadék más ételekhez (levesek, szósok) felhasználható.
6. Ne főzzön fagyasztott húst, tengeri herkentyűt stb. a párolóban – ezeket előbb fel kell olvasztani.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki jellemzők a termék adattábláján találhatók.
Hálózati kábel hossza: 1,0 m

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a műszaki módosítás jogát.

A műszaki paraméterek a termék adattábláján találhatók. **FIGYELEM!** Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot a műszaki módosításokra!

A használati utasítás GOOGLE fordítóval készült.



5

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a lengyel MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Meghibásodás esetén, kérem keresse fel a www.szellemkepbt.hu weboldalt és a hibabejelentés menüpontban jelentse be készüléke meghibásodását. Tel: 06-1-242-2274

Gyártó: MPM agd S.A.

Cím: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Lengyelország

Weboldal: www.mpm.pl

Telefon: +48 22 380 52 00

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 45/D

Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu

Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.

Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.

Weboldal: www.famatel99.hu

