



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



KENYÉRPIRÍTÓ MTO-07/MTO-7C

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Legyen nagyon óvatos, ha gyerekek vannak a készülék közelében!
- Ne használja a készüléket a rendeltetésektől eltérő célra.
- Ne merítse a készüléket, a kábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékba!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a készüléket.
- Ne használja a sérült készüléket, beleértve azt is, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült - ebben az esetben vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizközpontnak.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata károsíthatja a készüléket, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- Ne tegye a kábelt éles szélékre, és ne hagyja, hogy forró felületekkel érintkezzen.
- Ne tegye a készüléket elektromos és gázkészülékek, égők, sütők stb. közelébe.
- NE érintse meg a készülék forró felületét pirítás közben.
- A tisztítás megkezdése előtt először távolítsa el a dugót a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

- A kenyér meggyulladhat, ezért tilos a készüléket függönyök, függönyök és gyúlékony anyagok közelében használni.
- Sima és stabil felületen használja a készüléket.
- A készüléket csak földeléssel ellátott hálózati konnektorhoz csatlakoztassa.
- Ezt a kenyérpirítót akkor használhatják 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, ha megfelelő útmutatást kaptak a szárítógép biztonságos használatáról és megértették a nem megfelelő használatból járó veszélyeket. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a szárítógéppel.
- Amikor kihúzza a dugót a fali aljzatból, soha ne húzza ki a dugót kábelnél fogva.
- Ne használjon kenyérpirítót kihúzható morzsatálca nélkül. A morzsás tálcát rendszeresen tisztítani kell. Ne engedje, hogy a morzsa túlzottan felhalmozódjon a tálcában.
- Figyelem! A berendezés felületi hőmérséklete működés közben magasabb lehet. Ezért fordítson különös figyelmet, hogy ne égesse meg magát.
- Figyelem! Ne húzza ki késsel vagy más tárgyakkal a forró pirítóst, croissant-t, bagelt stb., Mivel a fémfelületekkel való érintkezés végzetes áramütést okozhat.
- Figyelem! A berendezést nem külső időzítőkkel vagy külön távirányítóval való működésre szánják.
- A készüléket és annak kábelét 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára elzárva tárolja.
- Győződjön meg róla, hogy a dugó vagy a kenyérpirító megérintése bekapcsolása előtt keze száraz legyen.
- A készüléket csak otthoni használatra tervezték.

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA



1. Készülék ház/burkolat
2. Kenyérpirítási-idő beállító gomb (1-7)
3. Morzsa tálca
4. Stop pirítás megszakítás funkció gomb
5. Előmelegítés funkció gomb
6. Leolvasztás funkció gomb

7. Csúszásmentes lábak
8. Kar a kenyér leengedéséhez
9. Hely a hálózati kábel feltekeréséhez
10. Pirítórekesz, különböző hosszúságú és vastagságú kenyerek számára alkalmas
11. Kenyérközpontosító rendszer

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A kenyérpirító első használata előtt ellenőrizze a pirítórekeszt, és győződjön meg arról, hogy nincsenek benne csomagolóanyagok vagy egyéb oda nem illő tárgyak.
 2. A kenyérpirító felületét enyhe tisztítószerrel és puha, nedves ruhával kell megtisztítani. Ezt követően a készüléket alaposan meg kell szárítani.
 3. Az első használat során kellemetlen szag vagy enyhe füst jöhet ki a készülékből. Ez nem jelent veszélyt és nem utal a termék működésképtelenségére. Egy új eszköz esetében ez normális jelenség. Ezt a szagot a használat során többször is érezheti.
- FIGYELEM!** A pirítás megkezdése előtt távolítson el a kenyérről minden olyan réteget, amely védi a kenyeret megromlástól! A kenyeret úgy kell elosztani, hogy szabadon legyen elhelyezve a kenyérpirítóban - ne erőltessen a készülékbe túl nagy részeket, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütés veszélyét okozhatja! Ne tegyen semmilyen anyagot a kenyérpirítóba!

A KENYÉRPIRÍTÓ KENYÉR-KÖZPONTOSÍTÓ RENDSZERREL VAN ELSZERELVE.

FIGYELEM! A funkciógombok (5, 6) mellett LED lámpák vannak elhelyezve, melyek egy adott funkció kiválasztásakor világítanak. A kar megnyomása után nyomja meg a megfelelő gombot kiválasztott funkció elindításához. Ekkor gomb mellett található LED lámpa világít 4, mikor a kart leengedik. 8

PIRÍTÁS

1. Csatlakoztassa a kenyérpirító dugóját a konnektorhoz.
 2. Állítsa a pirítás beállító gombját a kívánt helyzetbe 2 az 1 és 5 közötti tartományban.
 3. Tegye be a pirításra szánt kenyeret, majd mozgassa a kart lefelé - megkezdődik a pirítás. 8
 4. A már kiválasztott pirítás idejének elérésekor a kenyérpirító automatikusan kikapcsol. A pirítási folyamat korábbi leállításához nyomja meg a STOP gombot, vagy húzza ki a készüléket az 4 áramforrásból.
- A kenyérközpontosító rendszernek köszönhetően a szeletek mindkét oldalról egyenletesen pirulnak.

LEOLVASZTÁS/FŰTÉS

1. A korábban fagyasztott kenyér felolvasztásához tegye őket a kenyérpirítóba, állítsa a pirítás beállító gombját a kívánt helyzetbe, engedje le a kart, hogy behelyezze a kenyeret a kenyérpirító közepére, majd nyomja meg a gombot - leolvasztás. A durvára vágott kenyér felolvasztásakor ajánlott a pirítás beállító 2 gombját ötödik szintre állítani.
2. A leolvasztási ciklus befejezése után állítsa a pirítógombot a kívánt helyzetbe, engedje le a kart és nyomja meg 2-es gombot - melegítse fel.

JEGYZETEK

- NE TEGYEN TÖRÖTT KENYERET, AMELY BESZORULHAT A KENYÉRPÍRÍTÓ BELSEJÉBE.
- NE KENJE MEG A PIRÍTÁSRA SZÁNT KENYERET KLÖNBÖZŐ ZSÍROKKAL.
- HA A KENYÉR ÉGNI KEZD, AZONNAL KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET!
- ISMÉTELJE MEG A PIRÍTÁST, HOGY MEGFELELŐEN PIRÍTOTT KENYERET KAPJON.

TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A tisztítás megkezdése előtt távolítsa el a dugót a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
 2. A kenyérpíró burkolatát nedves ruhával tisztíthatja (ha szükséges, adjon hozzá kis mennyiségű mosószer).
 3. Ne használjon erős tisztítószereket, például acetont, alkoholt és éles rajzanyagokat a tisztításhoz.
 4. Rendszeresen távolítsa el a kenyérmorzsákat a kenyérpíró belsejében a készülék alján található tálca kihúzásával. A kenyérpíró gyakori használata esetén a morzsák eltávolítása legalább hetente egyszer ajánlott.
- FIGYELEM!** A tálca felhelyezése után ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve!
5. Ne húzza ki a beragadt kenyérdarabokat a kenyérpíró belsejéből fémtárgyakkal, amikor a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva! Szükség esetén először vegye ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg a kenyérpíró lehűl. Ügyeljen arra is, hogy ne sértse meg a készülék belső alkatrészeit.

FIGYELEM! Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki paraméterek a termék adattábláján vannak feltüntetve.

Minimális pirítás ideje: 60 másodperc

Maximális pirítás ideje: 250 másodperc

Hálózati kábel hossza: 0,85 m

FIGYELEM! Az MPM agd S.A. fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre.

Ez a használati utasítás gépi fordítással készült.

Kétség esetén kérjük, olvassa el annak angol nyelvű változatát.

A termék helyes megsemmisítése (elektronikai berendezések hulladéka).

A terméken található jelölés arra utal, hogy a hasznos élettartam végén nem szabad a készüléket más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elhasznált berendezések, potenciálisan veszélyes anyagok, a keverékek és komponensek miatt az egészségre és a környezetre negatív hatással lehetnek. Az elektronikai hulladékok más hulladékokkal való keverése vagy szakszerűtlen szétszerelése a környezetre káros anyagok kibocsátásához vezethet. A már nem használt készüléket elektronikai hulladékgyűjtő ponton adja le. Az elektromos és elektronikai hulladékok a visszavételi helyére vonatkozó részletes információk megszerzése érdekében a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az adott helység elektromos hulladékokat gyűjtő helyével vagy hulladék feldolgozó üzemével.