



# SURE® Grill Cleaner

## Grilltisztító szer

### Termékleírás

A SURE Grill Cleaner az egyedi SURE termékkör tagja, mely 100%-osan lebomló\*, növényi alapú összetétellel rendelkező professzionális tisztítószeret kínál minden napi tisztítási feladat elvégzésére. A SURE Grill Cleaner az erősen szennyezett konyhai berendezések, pl. sütők, tűzhelyek vagy grillezők/pirítók hatékony tisztítására lett kifejlesztve.

### Legfontosabb tulajdonságok

- Sütők, tűzhelyek vagy grillezők/pirítók és elszívók szűrőinek zsírtalanítására is alkalmas
- Illat- és színezőanyagmentes
- Megújuló forrásokból származó, növényi alapú összetevőket tartalmaz
- 100%-osan lebomlik és természetes módon komposztálódik
- Környezeti veszély szempontjából nem besorolt, a felhasználásra vonatkozóan nem rendelkezik biztonsági figyelmeztetéssel

### Előnyök

- Mindennapos használatra alkalmas
- Viszkózus állagának köszönhetően kitűnően megtapad a függőleges felületeken is
- Könnyű leöblíteni
- A környezetre gyakorolt hatása alacsony


### Használati útmutató

#### Szórófejes alkalmazás:

1. Kapcsolja le a tisztítandó berendezést az elektromos hálózatról
2. Várja meg, míg a berendezés lehűl 50-70°C-ra
3. A tisztítás megkezdése előtt a nagyobb szennyeződések távolítsa el
4. Vigye fel a SURE Grill Cleaner grilltisztító szert a tisztítandó felületre a szórófej segítségével és hagyja hatni 15 percig
5. A makacsabb szennyeződések dörzsölje át kefe, vagy grill-kaparó segítségével
6. A felületet alaposan öblítse le tiszta vízzel kétszer, majd hagyja megszáradni

#### Vödörös tisztítás:

1. Kapcsolja le a tisztítandó berendezést az elektromos hálózatról
2. Adjon 100 ml SURE Grill Cleaner grilltisztító szert 1 liter kézmeleg vízhez egy vödörbe (10%-os oldat)
3. A szerrel való kezelés előtt távolítsa el a nagyobb szennyeződések és törmelékeket a felületről
4. Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre törülőkendő, kefe vagy mop segítségével, vagy áztassa az eszközöket az oldatba. Hagyja hatni 15 percig.
5. A felületet alaposan öblítse le tiszta vízzel kétszer, majd hagyja megszáradni.





# SURE® Grill Cleaner

## Technikai adatok

Megjelenés: Sárga folyadék

pH érték (töménym): >11,5

Relatív sűrűség (20°C): 1.04

Viszkozitás (mPa.s; 20°C): <100

*A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.*

## Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com).

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

## Termékkompatibilitás

A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a SURE Grill Cleaner minden a konyhában általában előforduló rozsdamentes acél felület tisztítására alkalmas. Ne használja alumínium- és egyéb lúg-érzékeny anyagokon.

## Környezetvédelmi információ

\*: A SURE Grill Cleaner az OECD 301B tesztjének megfelelően 100%-osan biológiailag lebomló.

## Elérhető kiserelések

A SURE Grill Cleaner 750 ml-es szóróflakonos, és 5 literes kannás kiserelésben érhető el. Mindkét csomagolás újrahasznosítható, az 5 literes kannából pedig újratölthető a 750 ml-es szóróflakon a napi tisztítás megkönnyítésére.