



FR-111



A készülék rendeltetésszerű használata

A berendezés kizárólag élelmiszerek hőkezelésére – sütésére – szolgál egy kezelendő edényben, a technikai és üzemeltetési paraméterek, funkciók, biztonsági és felhasználói utasítások, valamint a működési környezet külső hatásainak figyelembevételével.

Az ORAVA elektromos készülékeket a legkorszerűbb technológiák és elismert biztonsági előírások szerint gyártják. Ennek ellenére a nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, illetve a rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazás sérülést, életveszélyt okozhat a felhasználónak vagy harmadik személyeknek, továbbá károsíthatja a berendezést és egyéb anyagi értékeket.

1.1 Általános biztonsági utasítások

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és az abban foglaltak szerint üzemeltesse a berendezést!
- A jelen kézikönyvben szereplő biztonsági előírások és figyelmeztetések nem fednek le minden lehetséges helyzetet és körülményt, amelyek a készülék használata során felmerülhetnek. A

felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy a biztonságos működtetésért személyes felelősség és óvatosság szükséges.

- A biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő egészségügyi vagy anyagi károkért a gyártó nem vállal felelősséget!
- A kezelési útmutatót tartsa a készülék közelében annak teljes élettartama alatt. Mindig őrizze meg, és adja tovább az új felhasználóknak!
- A készüléket kizárólag a gyártó által meghatározott célra és módon használja.
- A készülék háztartási és hasonló beltéri használatra készült.
- Ezen kívül az alábbi helyeken is használható:
 - üzletekben, irodákban és egyéb hasonló munkahelyi környezetekben,
 - gazdasági épületekben,
 - hotelekben, motelekben és egyéb lakóépületekben,
 - panziókban.
- A készülék nem professzionális, kereskedelmi használatra készült.
- A készülék műszaki paramétereit és jellemzőit ne módosítsa engedély nélküli átalakítással vagy bármely alkatrész megváltoztatásával!
- A gyártó nem vállal felelősséget a szállítás, helytelen használat, károsodás vagy az időjárási viszonyok miatti meghibásodás következményeiért.

1.2 A működési környezet biztonsága

- A készülék nem használható ipari vagy kültéri környezetben!
- Ne tegye ki az alábbi hatásoknak:
 - túlzott hő vagy nyílt láng,
 - csöpögő vagy fröccsenő víz,
 - vibráció és mechanikai terhelés,
 - rovarok, állatok és növények,
 - agresszív és kémiai anyagok.
- A készülék működési környezetének mindig meg kell felelnie az alapvető jellemzőknek.

Környezeti feltételek:

1. Környezeti hőmérséklet: $+5 \div +40$ °C
 2. Páratartalom: $5 \div 85\%$
 3. Tengerszint feletti magasság: ≤ 2000 m
 4. Vízhatás: időszakos páralecsapódás vagy vízgőz előfordulása
 5. Idegen anyagok jelenléte: minimális por- és egyéb szennyeződés
 6. Védettségi fokozat: min. IP20 (kézzel érinthető veszélyes részek elleni védelem, de nem vízálló)
- Ez a védettségi fokozat nem feltétlenül szerepel a terméken vagy a műszaki adatok között.
 - Ha a készülék védettségi szintje eltér az IPX0-tól, az erről szóló információ a készülék címkéjén vagy a műszaki adatok között található.
 - A háztartási környezet egyéb jellemzői (pl. vibráció, növények, állatok, időjárási hatások) elhanyagolható mértékben befolyásolják az elektromos berendezések helyes és biztonságos használatát.

1.3 Elektromos biztonság

- Mielőtt először csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a háztartási elektromos aljzat feszültségével.

- Az elektromos készülék 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz feszültségről működik.
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha megfelelően csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Az I. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezések földeléssel védettek az áramütés ellen. Ezeket a készülékeket mindig földelt aljzatba kell csatlakoztatni.
- Minden ilyen készülék háromeres tápkábellet van ellátva.
- A II. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek dupla vagy megerősített szigeteléssel védettek az áramütés ellen, és nem rendelkeznek földelési csatlakozással.
- Az ilyen készülékek kétvezetékes tápkábellet vannak ellátva.
- A III. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek kisfeszültségű áramforrásról (például akkumulátor) működnek, és nem jelentenek áramütésveszélyt a felhasználó számára.
- Az elektromos készülékek használata során ajánlott a konnektorok áramköröit 20 A-nál nem nagyobb névleges áramerősségű, valamint 30 mA -nál nem nagyobb névleges működési áramú áram-védőkapcsolóval (RCD) ellátni.
- Az elektromos telepítés biztonsága érdekében konzultáljon egy szakképzett villanyszerelővel.
- Csak a készülékhez mellékelt, megfelelő csatlakozóval rendelkező tápkábelt használja. Másik kábel használata tűz- vagy áramütésveszélyt jelenthet.
- A készüléket mindig könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Meghibásodás esetén azonnal áramtalanítani kell.
- A tápkábelt és a csatlakozót mindig könnyen hozzáférhető helyen kell tartani a biztonságos áramtalanítás érdekében.
- Ne húzza ki a tápkábelt a kábelnél fogva! Mindig a dugónál fogva húzza ki az aljzathoz.
- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg róla, hogy a rá csatlakoztatott készülékek összteljesítménye nem haladja meg a hosszabbító maximális terhelhetőségét.
- A hosszabbítót vagy elosztót közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa, ne egy másik hosszabbítóba vagy elosztóba.
- A készülék hálózati csatlakozója illeszkedjen a fali aljzathoz! Ne használjon átalakítót vagy sérült csatlakozót!
- A hárompólusú csatlakozóval ellátott készülékeket csak megfelelő földelt aljzatba szabad csatlakoztatni. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a csatlakozóról!
- Ne hajlítsa meg, ne törje össze, és ne tegye ki a tápkábelt mechanikai igénybevételnek vagy hőhatásnak. Sérült tápkábel áramütés veszélye lehet.
- Ha a tápkábel sérült, azonnal áramtalanítsa a készüléket, és ne használja tovább.
- A sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szervize vagy szakképzett személyzet cserélheti ki.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a készüléket, a tápkábelt és a csatlakozót. Ha szükséges, tisztítsa meg a hálózati dugót a por vagy más szennyeződések eltávolítása érdekében.
- Ne tegye ki a készüléket víznek vagy nedvességnek, mert ez áramütést okozhat.
- Ha a tápkábel vizes lett vagy víz jutott a készülékbe, azonnal húzza ki az aljzathoz.

1.4 Személyi biztonság

- A készüléket olyan személyek is használhatják, akik nem rendelkeznek villamosmérnöki képesítéssel, de betartják a gyártó utasításait.
- A készülék használatához tartozik a be- és kikapcsolás, a kezelőszervek használata, a beállítások elvégzése, valamint az alapvető tisztítás és karbantartás.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

- A készüléket mindig tartsa gyermekektől elzárva, és ügyeljen arra, hogy ne húzzák le a tápkábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket, ha fáradt, gyógyszerek vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll, mert ezek csökkenthetik a figyelmet és a reakcióidőt.

1.5 Tisztítás, karbantartás és javítás

- A készüléket mindig az előírásoknak megfelelően tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószerket vagy oldószereket.
- Ha a készülék meghibásodik, áramtalanítsa és ne használja tovább.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék karbantartása és ellenőrzése évente javasolt egy szakműhelyben.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert veszélyes feszültség alatt állhat.
- Ha hibát észlel, próbálja meg a kezelési útmutató alapján elhárítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon szakszervizhez.


Jellemző tulajdonságok

- A fritőz majdnem négyzet alakú alaptervvel rendelkezik, ami hatékony helytakarékosságot biztosít.
- A külső falak hőállóak.
- A készülék fedővel rendelkezik, amely drótszűrőt és ellenőrző ablakot tartalmaz.
- A fedő és az emelhető/süllyeszthető kosár eltávolítható a könnyebb tisztítás érdekében.
- A készülék hőmérsékletjelző fénnel, hőmérséklet szabályzóval és a sütőkosár fogantyújának leengedő mechanizmusával rendelkezik.
- Eltávolítható, tapadásmentes felületű olajtartály.

4

Alkatrészek leírása

1. Ellenőrző ablak
2. Levehető felső fedél
3. Szellőző rács
4. Kosár
5. Fogantyú kioldó/kosártartó
6. Kosárfogantyú
7. Fedő nyitógomb
8. Hőmérséklet szabályzó
9. Tápfeszültség jelző - piros fény
10. Hőmérséklet és fűtés jelző - zöld fény
11. Hálózati kábel
12. 2,5 l-es olajtartály (levehető)




Használat előtti előkészületek

Ne csatlakoztassa a fritőzt az elektromos hálózathoz az előkészületek során. Vegye ki a sütőkosárt és a fedőt, majd öblítse le langyos vízzel. Töltse meg az olajtartályt kevés vízzel, és tisztítsa meg alaposan.

Ne merítsen vízbe a fritőz testét! Egy nedves ruhával tisztítsa meg a felületét. Szárítsa meg az összes alkatrészt, majd helyezze vissza a kosárt és a fedőt.

Működés



5 A sütőkosár kivétele

A kosár a fedő nyitott állapotában emelhető vagy süllyeszthető. Emelje fel a fogantyút, amíg az vízszintes helyzetben nem kattan. A kosár kivételéhez teljesen nyissa ki a fedőt.

A fedő nyitása

Nyomja meg a fedő nyitására szolgáló gombot, amely oldja a reteszelő mechanizmust, és a fedő kissé felemelkedik. A gőz kieresztése után emelje fel teljesen a fedőt.

Fritőz feltöltése

1. Töltse fel a fritőzt olajjal vagy magas minőségű növényi zsiradékkal. Ne keverje a különböző zsiradékokat!
2. Helyezze be a sütőkosárt, és merítse bele az olajba.
3. Zárja le a fedőt.
4. Csatlakoztassa a fritőzt az elektromos hálózathoz, majd kapcsolja be.
5. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Sütés

A sütés előtt az olajat elő kell melegíteni. A fűtés jelzőfény világít, amíg az olaj el nem éri a beállított hőmérsékletet.

Tisztítás és karbantartás

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
2. A fedőt rendszeresen tisztítsa meg vízzel.
3. A kosárt, fogantyút és olajtartályt vízzel és enyhe tisztítószerrel mossa le.
4. A készülék felületét enyhén nedves ruhával tisztítsa, ne merítse vízbe!

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Teljesítmény: 1600 W
- Olajtartály kapacitása: max. 2,5 l
- Súly: 2,8 kg
- Méretek (szé x ma x mé): 30 x 24,5 x 22 cm
- Kosár mérete (szé x ma x mé): 15,7 x 7,5 x 17 cm

A változtatás jogát fenntartjuk.

A fordítás CHATGPT fordító segítségével készült.



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek valamennyi alapvető követelményének.

6

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy elszállítani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja ki a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.

Köszönjük, hogy a szlovákiai ORAVA cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más ORAVA termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Gyártó: ORAVA retail 1, a.s. Seberíniho 2 821 03
Bratislava Slovenská republika, www.orava.eu

Szervíz: Szellemkép Bt.

1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 45/D
Tel: 06-1-242-2274, : info@szellemkepbt.hu
info@szellemkepbt.hu



Magyarországi importőr: Famatel 99 Kft.
Cím: H-2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u. 4.
Weboldal: www.famatel99.hu

