



MMK-02M MPM kávédaráló




Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen különösen oda, ha az eszközt gyermekek közelében használja.
- Ne hagyja az eszközt működés közben magára.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire azt tervezték.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja, vagy ha takarítja.
- Ne használja, ha a termék sérült, még ha csak a kábel vagy dugó is az! Keressen szakértő segítséget!
- A gyártó által ajánlott kiegészítőkön kívül mások használata károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha az eszköz szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt ad ki magából, azonnal kapcsolja azt ki, majd keresse fel a legközelebbi szakszervízt.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Ne lógassa át a kábelt éles éleken, valamint ne érintse forró felületekhez.
- Ne érintse meg, ha forró! Használjon konyhakesztyűt.
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a műanyag alkatrészek deformációját, ne mossa le az eszközt meleg vízzel.
- Ne tegye a kezét, vagy tárgyakat az eszközbe működés közben.
- Ne tegye az eszközt más elektromos eszköz közelébe, mint például gázégők, sütők, stb.
- Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy minden része megfelelően van elhelyezve.
- Használat után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt kitisztítja.
- Csak úgy használja, ahogy azt szabad.
- Az eszköz csak háztartásban használható. Ne használja hosszú ideig folyamatosan, hogy elkerülje a burkolat deformációját.
- Az eszköz felületének a hőmérséklete emelkedhet használat közben.
- Az eszköz csak földelt aljzatba dugható.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt és a kábelét tartsa gyermekektől elzártan.
- Ne húzza ki az eszközt a konnektorból a kábelnél fogva, fogja meg a dugót.
- Ne használja a dugót vizes kézzel.
- A terméket nem úgy tervezték, hogy külső időzítő vagy vezérlő rendszerrel működjön együtt.
- Hogy elkerülje a tűzveszélyt, ne tartsa éghető tárgyak közelében.
- Használat közben ne nyúljon a mozgó alkatrészek közelébe.

Leírás

- 1, Ház
- 2, Tető
- 3, Ki/be kapcsoló
- 4, Kábel
- 5, Csúszásmentes talp
- 6, Kábeltartó
- 7, Rozsdamentes acél penge
- 8, Fedél nélküli indítás gatló



Használat

- 1, Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e dugva a hálózathoz. Ha igen, húzza ki.
 - 2, Helyezze az eszközt stabil és száraz felületre.
 - 3, Egy kézzel fogja meg az eszközt, míg a másikkal leveszi a tetejét, elcsavarva azt.
 - 4, Tegye be a darálendő kávé (kb 50g)
 - 5, Az eszközt egy kézzel megfogva csavarja vissza a tetőt.
 - 6, Dugja be az eszközt a hálózathoz.
 - 7, Az eszköz működtetéséhez nyomja meg a kapcsolót.
 - 8, Amikor végezt a darálással, húzza ki a konnektorból, vegye le a tetőt, öntse ki a kávé és tisztítsa meg a daráló belsejét.
- Figyelem! Az eszköz folyamatos használata ne legyen hosszabb 30 másodpercnél. Ez után legalább 1 percet állnia kell. Az eszköz nem tud elindulni, ha a tető nincs helyesen rácsavarva.

Tisztítás és karbantartás

- 1, A tetőt kézzel mossa el.
 - 2, Egy nedves ruhával tisztíthatja le a házat.
 - 3, Ne használjon súroló anyagokat, mivel azok kárt tehetnek az eszközben.
- Figyelem! Legyen óvatos a pengékkel. Ne merítse a házat semmilyen folyadékba.

	MMK-02M
Teljesítmény	150W
Tápfeszültség	230V 50/60Hz
Zajszint	85dB
Max. működési időtartam	30 másodperc

Gyártó:
MPM AGD S.A.
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 16.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.