

MWK-05M MPM konyhai tálas mérleg

Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Maximális terhelése 5kg
- A mérleget egy CR2032 3V-os elem látja el árammal, ami teljesen biztonságos.
- Ne használja ez eszközt másra, mint azt tervezték.
- Ne merítse semmilyen folyadékba.
- Ne használja a terméket, ha az törött – keressen szakszerű segítséget.
- A mérleg tisztítása enyhén vizes ruhával történhet, víz nem kerülhet a termékbe
- Az eszközt hűvös, árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Ha a mérési eredmények nem jelennek meg rendesen, Ellenőrizze az elemek érintkezését.
- A termékek otthoni használatra tervezték.
- Amikor mozgatja, vagy amikor nincs használatban, vízszintes állapotban célszerű tartani.
- A mérleget óvatosan kell kezelni – ez egy precíziós eszköz. Ne dobálja.
- Ha sokáig nem használja az eszközt, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak benne, javíthatatlan károkat okozva ezzel.
- Mindig kemény, lapos, tiszta és száraz felületre rakja a mérleget.
- Az egyenetlen felszín befolyásolhatja a mérési eredményeket.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve, ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Az eszköz nem játék, ne hagyja gyermekét játszani vele.
- Az eszközt tartsa gyermekektől elzártan.
- Óvja az eszközt víztől és extrém hőmérséklettől.
- Az eszközt ne használja kültéren.
- Ha a mérési eredmény nem jelenik meg olvashatóan, ellenőrizze az elemet.



Leírás

Az eszközt termékek tömegének precíz mérésére tervezték, normál körülmények között sok évig működhet.
A mérleget 2db 3AAA-ás mikró ceruza elem működteti.
Amikor kicseréli az elemeket, ügyeljen a polaritásokra!
A mérlegen van egy „start” gomb, amit a tara funkcióhoz is használhat.
A „unit” gomb megnyomásával választhat a mértékegységek között: g-gramm, oz-uncia, ml-milliliter. Az átváltás 1uncia=2835gramm.

1. Rozsdamentes acél mérleg talp
2. ON / OFF, TARE gomb
3. LCD kijelző
4. MODE gomb - változtassa meg a súlyegységet: g / ml vagy lb: oz / fl'oz
5. Elemtartó rekesz
6. Metrikus és angol-amerikai mértékegységek Váltson egységeket
7. Csúszásgátló lábak
8. Elemtartó fedele
9. Rozsdamentes acél tál



Első használat előtt

Az első használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az elemek polaritása helyes.

A mérleget használhatja tála és anélkül is. Nullázza a TARE /ON/OFF gombbal.

Használat

1, Helyezze a mérleget kemény, sima felületre. Ne rakja puha, instabil felületre.

2, Nyomja meg a „start” gombot. A kijelző <<0000>>-t fog jelezni, majd <<0>>-t, mértékegység választás után.

3, A „unit” gomb megnyomásával válthat a mértékegységek között. A térfogatra átváltás csak víz esetében pontos, más folyadékoknál eltérés lehet a sűrűségük miatt.

4, A mérés megkezdéséhez helyezzen valamit a mérlegre. A tömeget a kijelző fogja mutatni.

A készülék fel van szerelve zéró és tára funkciókkal. (2.) TARE /ON/OFF gombbal.

Zéró funkció:

A funkció bekapcsolható a ki/be gombbal, ha a mért súly kevesebb, mint 100g.

Ez különösen hasznos, ha több alkotóelemet akar lemérni egymás után.

Tára funkció

A tára funkció hasznos, ha a ki akarja hagyni az edény súlyát, amiben az alkotóelemeket leméri.

A funkció akkor használható, ha a mért súly több, mint 100g. A ki/be gombbal kapcsolható be.

5, A maximum mérhető tömeg 8000g (8kg), a minimum pedig 2g, a mérleg pontossága pedig 1g.

6, A mérés végeztével a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc után.

7, A kézi kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsoló gombot.

Megjegyzés: az „EEEE” hibaüzenet fog megjelenni a kijelzőn, ha a mérlegen több, mint 8 kg van. Ha a mérési eredmények pontatlanok vagy olvashatatlanok, ez jelentheti, hogy az elem le van merülve, vagy helytelenül van behelyezve. Az elem jel, illetve a „lo” hibaüzenet fog megjelenni a képernyőn, ha az elem töltése alacsony. Az elem cseréjéhez ügyeljen rá, hogy az eszköz be legyen kapcsolva, majd fordítsa azt meg. Az elemrekesz az alján található. Nyomja meg a zárat, hogy kinyíljon, és cserélje ki az elemeket.

Tisztítás és karbantartás

1, Tisztítsa a mérleget enyhén nedves ruhával. Ne merítse folyadékba, és ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

2, Tisztítsa meg a mérleget, ha az kapcsolatba került zsírral, fűszerrel, ecettel vagy erősen színezett, ízesített anyagokkal. Kerülje az érintkezést citromsavval.

3, Tisztítás után törölje szárazra egy száraz, puha ruhával.

Technikai adatok a terméken találhatóak

Mérési tartomány: 2g-től 5000g-ig

Mérési pontosság: 1g

Elektronikus kijelző: 56mm

**Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek
magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.**

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
Lengyelország.

Forgalmazó:
Famatel 99 Kft.
1142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.