

Használati utasítás

MUG-07 Elektromos radiátorhoz




Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Ne hagyja az eszközt gyerekek közelében felügyelet nélkül.
- Ne merítse az eszközt, kábelét vagy dugóját semmilyen folyadékba.
- Ne rakja a kábelt éles élre, vagy forró felületre.
- Mindig húzza ki a konnektorból az eszközt, ha nem használja vagy tisztítja.
- Ne használja az eszközt, ha az vagy a kábele sérült. Küldje vissza egy szakszervizbe. Különösen figyeljen oda a védőrácsra – a sérülése emelkedett hőmérsékletet, Meghibásodásokat, eldeformálódást vagy színváltozást is okozhat a test túlmelegedése miatt.
- Hogy elkerülje a károkat, tüzet és sérüléseket, csak a gyártó által javasolt kiegészítőket használja az eszközhöz.
- Ne érintse meg az eszközt vizes kézzel.
- Az eszközt vízszintes és stabil felületen használja.
- A terméket lehetőleg ne használja 8 évesnél fiatalabb gyermek, szellemileg, érzékszervileg vagy testileg sérült ember, illetve tapasztalatlan felhasználó; hacsak nincsen felügyelet alatt, illetve ha kapott megfelelő tájékoztatást a biztonságos használatról és a lehetséges sérülésekről. A tisztítást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.
- Legyen körültekintő, hogy gyermek ne játsszon az eszközzel.
- Az eszközt beltéri használatra tervezték.
- Ne használja az eszközt kültéren.
- Az eszközt tilos víz közelében használni!
- Ne tegyen az eszközbe idegen tárgyakat, és ügyeljen, hogy gyermekek se tegyenek ilyet.
- Ha az eszköz véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Ne hagyja az eszközt magára működés közben.
- Ne tegye az eszközt forró, instabil vagy egyenetlen felületre.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré.
- Ne használja az eszközt másra, mint amire tervezték.
- Ne használja a fűtőtestet kádak, kagylók, vagy bármilyen más vízzel teli edények közelében, vagy párák szobában. **A készüléket letakarni szigorúan TILOS!**

Leírás

- 1, Test
- 2, Lábak
- 3, Fogantyú
- 4, Hőszabályzó
- 5, Rács
- 6, Kapcsoló
- 7, Ventilátor
- 8, Állapotjelző fény



Az eszköz használata


- 1, Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e.
- 2, A fűtőtestet egyenes és vízszintes felületre kell helyezni.
- 3, Állítsa a szabályzó MAX állásba
- 4, A teljesítmény-szabályzó állásai:

Készülék fokozatai:

- 0 – kikapcsolva
- I – 800W teljesítmény
- II – 1200W teljesítmény
- III – 2000W teljesítmény

Ventilátorral:

- I – 800W
- II – 1200W
- III – 2000W



- 5, Az eszköz használata után állítsa a gombokat az alapállásba, majd húzza ki az eszközt a konnektorból.
- 6, Mielőtt elmozdítja az eszközt, kapcsolja azt ki, és húzza ki a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás

Az eszköz külseje rendszeres tisztítást igényel. Ennek megkezdése előtt:

- 1, Állítsa a gombokat alaphelyzetbe, és várja meg, míg az eszköz lehűl.
- 2, Húzza ki a konnektorból az eszközt.
- 3, Először törölje le a légkiömlő rácsát porszívóval vagy nedves ronggyal.
- 4, A test tisztításához használjon nedves ruhát és természetes tisztítószereket.

Figyelem!

- Ne próbálja meg jobban elfordítani a gombokat, mint azt azok engedik.
- Ne fedje el a forró levegő légkiömlőjét
- Ne helyezze az eszközt közvetlenül a konnektor alá.

A készüléket letakarni szigorúan TILOS!

Technikai adatok:

	MUG-7
Teljesítmény	2000W
Tápfeszültség	230V 50Hz
Vezeték hossza	1,2m
Zajszint	40dB

Gyártó:

MPM AGD S.A.
Lengyelország

Forgalmazó:

Famatel 99 Kft.
2142 Nagytarcsa Asbóth Oszkár u.4.

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft.

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.elektomosaruhaz.hu áruházunkban